

Ovládání svítilny Fenix TK22 Ultimate Edition

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu přidržete boční tlačítko zhruba 0,8 vteřiny.

Inteligentní ochrana proti přehřátí – vzhledem k obrovskému výkonu v režimu 1600 lumenů je provoz turbo režimu časově omezen. Po 15 minutách se během 80 vteřin postupně sníží výkon na 1200 lumenů. Pokud vzroste interní teplota svítilny na 55 °C, tak začne automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích o 30 lumenů každých 6 vteřin, dokud se její teplota neustálí nebo klesne na 500 lumenů. Jakmile teplota svítilny klesne pod 55 °C, tak se výkon opět postupně zvýší.

Upozornění na vybité baterie – svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zabliká.

Upozornění

- Používejte pouze kvalitní nabíjecí akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Výrobce důrazně nedoporučuje používat nechráněné Li-ion akumulátory.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je. Kroužky je třeba také promazávat, aby nedocházelo k erozi gumy. Dodržováním těchto pravidel bude svítilna správně chráněna proti vodě.
- Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
 - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.

- Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
- Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

Záruka

Záruka pět let.