

Uwagi dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa

Spis treści

Reklamacja i gwarancja	2
1. Obuwie	3
2. Tekstylia i akcesoria tekstylne	4
3. Plecaki, śpiwory, karimaty	6
4. Namioty	7
5. Okulary	9
6. Kije	10
7. Naczynia, sztucce, noże, butelki	11
8. Żywność	13
9. Kuchenki i grille	14
10. Zbiorniki Ciśnieniowe - kartusze	16
11. Lampy czołowe i latarki	18
12. Impregnacja	19
13. Elektronika podróżna	20



Czyszczenie rozpuszczalnikami wymienionymi w punkcie F z ograniczonym dodatkiem wody poprzez działanie mechaniczne lub z ograniczoną temperaturą suszenia. Samoobsługowe czyszczenie nie jest dozwolone



Produkt nie może być czyszczony chemicznie. Plam nie wolno usuwać za pomocą rozpuszczalników organicznych

WYBIELANIE CHLOREM:

Trójkąt przedstawia metodę wybielania chlorem.



produkt nie może być wybielany środkami uwalniającymi chlor



produkt może być wybielany środkami uwalniającymi chlor. Używać tylko zimnego i rozcieńczonego roztworu

NAPRAWA USZKODZEŃ NAMIOTU

Najczęstszym uszkodzeniem namiotu jest rozdarcie materiału. Do natychmiastowego użycia zaleca się posiadanie przy sobie zestawów naprawczych do namiotów, które natychmiast rozwiążą problem, zabezpieczą dziurę i zapobiegą jej dalszemu powiększaniu się. W przypadku uszkodzenia tyczki namiotowej zaleca się zabranie ze sobą zapasowej, która odpowiada potrzebom namiotu. W przypadku nadmuchiwanych namiotów zaleca się zabranie ze sobą zapasowej dętki. Zalecamy również klej na szwy, które są najbardziej problematycznym miejscem w namiocie, przez które może dostać się woda.

Warunki gwarancji nie mają zastosowania do wad spowodowanych: winą użytkownika, tj. uszkodzeniem produktu w wyniku niewłaściwej naprawy, niewłaściwego montażu, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zużycia części podczas normalnego użytkowania (np. części gumowych i plastikowych, mechanizmów ruchomych itp.), nieuniknionych zdarzeń, klęsk żywiołowych, długotrwałej ekspozycji na silne promieniowanie UV, niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego umieszczenia, niskich lub wysokich temperatur, nadmiernego ciśnienia i wstrząsów, celowej zmiany projektu, kształtu lub wymiarów.

10. ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE - KARTUSZE

Kartusz zawiera skroplony, wysoce łatwopalny gaz propan-butan lub izobutan pod stałym ciśnieniem.

Chroń wkład przed nadmiernym ciepłem (powyżej 50°C, 120°F). Nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Po użyciu nie należy otwierać kartridża na siłę ani wrzucać go do ognia.

Nie należy rozpylać gazu w kierunku płomieni i żarzących się powierzchni.

Po zakończeniu pracy należy odkręcić kuchenkę od pojemnika.

Wkłady przeznaczone są do jednorazowego użytku, niedopuszczalne jest ich ponowne napełnianie.

Kartusz należy wymieniać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.

Nie należy wynosić ich do wyznaczonych pojemników na odpady ani bezpośrednio do punktu zbiórki, dopóki nie zostaną całkowicie opróżnione.

Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpośrednio na kartuszu. Kartusz ten jest zgodny z normą EN 417.

11. MEBLE KEMPINGOWE

Składane stoły, krzesła, leżaki, szafy i kuchnie

Meble te przeznaczone są do użytku kempingowego. Meble mogą zachować dobry wygląd i przynosić przyjemność przez wiele lat. Jednak w tym celu należy się nim zająć zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i konserwacji. Obecnie w naszym asortymencie istnieje możliwość zakupu mebli aluminiowych, stalowych, bambusowych lub w połączeniu aluminium/stal z elementami drewnianymi i tekstylnymi.

Do ich konserwacji należy stosować zwykłe środki czyszczące z dodatkiem nieagresywnych środków, np. łagodne mydła itp. Nie stosować czyszczenia pod wysokim ciśnieniem.

Zanieczyszczenie należy usunąć tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec przedostaniu się źródła zanieczyszczenia w powierzchnię; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nie będzie można go już usunąć. Regularnie pielęgnuj drewniane części mebli zalecanymi środkami do ochrony drewna.

Uwagi: Podczas stosowania środków ochrony drewna należy postępować zgodnie z zaleceniami na opakowaniach produktów.

Montaż

W opakowaniu mebli znajduje się instrukcja jego montażu - podczas montażu mebli należy postępować zgodnie z tą instrukcją i pamiętać o sprawdzeniu wszystkich połączeń.

Użycie

Meble zostały zaprojektowane tak, aby były bezpieczne podczas normalnego użytkowania, do jakiego zostały zaprojektowane i wyprodukowane. Każde użycie inne niż zwyczajowe, tj. w szczególności opieranie się na ramionach składanych krzeseł, siadanie na podłokietnikach, siadanie lub stawanie na stole, przesuwanie obciążonych mebli itp. może spowodować poważne obrażenia. W żadnym wypadku nie przeciążaj mebli, nie narażaj ich na nadmierne obciążenia dynamiczne (nagłe siadanie, kołysanie się na krzesłach) i przestrzegaj zalecanej nośności wskazanej bezpośrednio na produkcie (jeśli tak nie jest, statyczna nośność mebli do siedzenia wynosi 100 kg, maksymalna nośność stołów wynosi 30 kg). Meble muszą stać na twardej, równej powierzchni. Stoły m.in. te wyposażone w otwór na parasol nie są przeznaczone do podtrzymywania parasola; podparcie parasola należy rozwiązać osobno, np. za pomocą stojaka na parasol. Nie zalecamy stawiania na blacie ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogłyby spowodować zarysowania powierzchni. Przy odpowiedniej pielęgnacji i sposobie użytkowania meble są w stanie wytrzymać normalne warunki zewnętrzne naszej strefy klimatycznej. Chroń meble przed stałym kontaktem z wodą i nadmierną wilgotnością oraz unikaj znacznych zmian wilgotności otoczenia (np. podczas przenoszenia z wilgotnego pomieszczenia na zewnątrz do suchego ogrzewanego pomieszczenia lub odwrotnie), które mogą powodować wysychanie lub odwrotnie, nadmierne nawilgocenie. W rezultacie mogą wystąpić zmiany kształtu, a także uszkodzenia poprzez pękanie, skrzywienie lub uszkodzenie wykończenia powierzchni i zmiany koloru. Uszkodzenia powstałe na skutek znacznych zmian wilgotności nie podlegają reklamacji. Przy odpowiedniej pielęgnacji meble są odporne na deszcz i bryzgi wody, jednak długotrwały kontakt z wodą lub śniegiem może spowodować jego uszkodzenie. Dlatego jak najszybciej usuń śnieg i wodę zalegającą na meblach. W czasie upałów nie zaleca się pozostawiania szklanych naczyń na powierzchni mebli przez dłuższy czas. Promienie przechodzące przez szkło mogą podnieść temperaturę powierzchni tak bardzo, że mogą uszkodzić powierzchnię mebla i spowodować jego deformację. Należy zawsze zachować ostrożność podczas używania ognia, oleju, smaru lub gorących przedmiotów, które również mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

!Nie zapomnij o regularnej kontroli wytrzymałości połączeń mebli!

Zanieczyszczenie należy usunąć tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec przedostaniu się źródła zanieczyszczenia w powierzchnię; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nie będzie można go już usunąć. Regularnie pielęgnuj drewniane części mebli zalecanymi środkami do ochrony drewna.

Uwagi: Podczas stosowania środków ochrony drewna należy postępować zgodnie z zaleceniami na opakowaniach produktów.

Jeśli to możliwe, należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na przechowywanym złożonym produkcie.

Ostrzeżenie: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady mebli powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji użytkowania i konserwacji.

12. Lampki czołowe i latarki

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci i nie jest odpowiedni dla osób poniżej 5 roku życia. Nie połykać żadnych małych części ani baterii. Produkt i jego komponenty (w tym baterie) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami na produkcie. Nie używaj do badania wzroku. Nie przykrywaj reflektora podczas użytkowania, ponieważ istnieje ryzyko akumulacji ciepła i w konsekwencji zapłonu. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy sprawdzić baterie i ich ułożenie. Ryzyko dla obserwatora zależy tylko od kąta patrzenia na światło i tylko wtedy, gdy widok jest skierowany bezpośrednio na oś światła. Reakcje obronne organizmu zapobiegają jednak fizycznemu uszkodzeniu oka. Ze względu na efekt oślepienia, niewłaściwe użycie może prowadzić do tymczasowych zaburzeń widzenia lub uczucia zmęczenia i nudności. Osoby nadwrażliwe na światło powinny skonsultować się z lekarzem podczas korzystania z tego produktu. Zasadniczo źródła światła o wysokiej intensywności stanowią zagrożenie wtórne ze względu na efekt oślepienia. Ważne zasady postępowania: Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w oczy osoby. Użytkownik lub inna osoba nie powinna patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła. W przypadku promieniowania optycznego do oczu konieczne jest zamknięcie oczu i odwrócenie głowy. Zabrania się patrzenia bezpośrednio w światło emitowane przez ten produkt. Produkt może być używany w temperaturach od -20 °C do +40 °C. Upewnij się, że czołówka nie jest narażona na działanie ekstremalnych temperatur, silnych wibracji, działania rozpuszczalników lub toksycznych oparów. Unikać ciągłej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne i wysoką wilgotność. Zmiany, naprawy i konserwacja podczas użytkowania, które wymagają specjalistycznej obsługi, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel techniczny. Jeśli okaże się, że produkt nie działa pomimo prawidłowego umieszczenia pełnych baterii, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem marki. Do czyszczenia należy używać suchej, czystej, niestrzępiącej się szmatki. W przypadku zabrudzenia konieczne jest dokładne usunięcie pozostałości wilgotną szmatką i prawidłowe wysuszenie. Opaskę można optymalnie regulować za pomocą plastikowego zapięcia i prac w temperaturze 30°C.

Wymiana i zasilanie baterii/akumulatorów

OSTRZEŻENIE: Należy ładować wyłącznie akumulatory Ni-Cd lub NiMH. Nie ładować innych typów akumulatorów! Niebezpieczeństwo wybuchu, poważne obrażenia ciała! Unikaj ryzyka porażenia prądem!

Używaj tylko jednego typu na raz. Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych AAA/LR03/Micro (1,5 V DC) lub akumulatorów AAA/LR03/Micro NiMH (1,2 V DC).

Jeśli latarka czołowa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie, aby uniknąć ich wycieku lub uszkodzenia. Puste baterie lub baterie, których nie można już ładować, należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Przed wyrzuceniem baterii do śmieci należy zalepić jej styki. Nie wrzucaj do ognia! Jeśli z akumulatora wycieka elektrolit, należy chronić oczy przed kontaktem z elektrolitem! W przypadku jakiegokolwiek kontaktu elektrolitu akumulatora z oczami należy natychmiast postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem!

13. IMPREGNACJA

Impregnacja tekstyliów w cyklu prania:

Przed praniem zapnij wszystkie zamki, kieszenie i guziki. Sprawdź kieszenie pod kątem przedmiotów. Włóż ubrania do pralki bębnowej(nie wirowej). Jeśli w dozowniku znajdują się pozostałości detergentu, wyczyść go. Do dozownika wlej impregnat (ilość podana w instrukcji). Jeżeli produkt wyposażony jest w membranę wodoodporną np. Gore-tex należy zwrócić uwagę czy środek impregnujący jest odpowiedni dla tego typu materiału.

Jeśli masz pralkę z programem Outdoor, wybierz ten. Jeśli jednak Twoja pralka nie posiada programu Outdoor, wybierz program do tkanin delikatnych lub pranie ręczne. Prać w temperaturze 30°C. Wirowanie powinno odbywać się na możliwie najniższych obrotach, lepiej nie dociskać membran. Odzież funkcjonalną suszymy w suszarce (tylko jeśli producent na to pozwala) z programem Outdoor, najlepiej jednak pozostawić ją do wyschnięcia na powietrzu w temperaturze pokojowej. Dzięki funkcjonalnemu materiałowi wyschnie już po kilku godzinach. Nie susz jej w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła.

Impregnacja tekstyliów roztworem (nanoszonym gąbką lub sprayem)

Nanieś roztwór ochronny na wypraną kurtkę (przy zamkniętym zamku błyskawicznym – zapobiega to przywieraniu impregnatu do wnętrza odzieży) z odległości około 20 cm. Przed aplikacją rozłóż kurtkę na stole lub powieś ją na wieszaku. Aby zapobiec powstawaniu plam, po nałożeniu produkt należy równomiernie rozprowadzić gąbką po całej powierzchni ubrania. Po aplikacji należy odczekać 24 godziny – w tym czasie na powierzchni utworzy się wodoodporna warstwa. Pozostaw kurtkę do wyschnięcia w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Jeżeli produkt wyposażony jest w membranę wodoodporną np. Gore-tex należy zwrócić uwagę czy środek impregnujący jest odpowiedni dla tego typu materiału.

Impregnacja obuwia skórzanego (wosk impregnacyjny, odżywka)

Umyj buty z zanieczyszczeń i osusz je. Wyjmij sznurowadła.

Delikatnie podgrzej powierzchnię butów – np. suszarką do włosów (ostrożnie i z daleka, aby nie wysuszyć skóry); w promieniach słońca;

Rozprowadź воск po całym bucie palcem (lub szmatką). Nałóż ostrożnie wokół sznurowadeł i na czubku buta.

Ponownie podgrzej powierzchnię.

Lekko wypoleruj wszystko, co nie zostało wchłonięte szmatką i wytrzyj pozostałości wosku.

Delikatnie podgrzej ponownie.

Umyj dłonie

Impregnacja tropików namiotowych, plandeki płacht (impregnacja hydroizolacyjna na bazie silikonu)

Upewnij się, że tkanina nie jest zabrudzona. Następnie nałóż produkt czystym pędzlem prostymi i regularnymi pociągnięciami lub możesz skorzystać z alternatywy, w której przelejesz produkt do spryskiwacza. Najważniejsze jest zapewnienie kompleksowego nałożenia. Na koniec wytrzyj wszelkie krople czystą szmatką i poczekaj, aż produkt całkowicie wyschnie przed wystawieniem go na działanie wilgoci. Zużycie impregnatu zależy od materiału, z którego wykonany jest tropik/płachta, np. u tkaniny nylonowej zaimpregnujesz około dwa razy większą powierzchnię niż u tkaniny bawełnianej.

Informacje o niebezpiecznych: właściwościach: H226 Łatwopalna ciecz i opary. H304 Może powodować śmierć w przypadku połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.

14. ELEKTRONIKA PODRÓŻNA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Baterie

Podczas wkładania baterii upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa. Używaj tylko wysokiej jakości baterii alkalicznych tego samego typu. Używając baterii, nie mieszaj różnych typów baterii ani nie mieszaj starych i nowych baterii jednego typu. Nigdy nie ładuj baterii zwykłych ani alkalicznych! Baterie mogą wyciekać lub eksplodować. Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, światła słonecznego! Nie wrzucaj baterii do ognia! Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie z urządzenia. Jeśli elektrolit wycieknie z akumulatora – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem! Postępuj zgodnie z instrukcjami na produkcie. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu elektrolitu akumulatora z oczami należy natychmiast postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza!

OSTRZEŻENIE: ŁADUJ TYLKO AKUMULATORY Ni-Cd LUB NiMH. NIE ŁADUJ AKUMULATORÓW ŻADNEGO INNEGO

TYPU! RYZYKO WYBUCHU, POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA! - UNIKAJ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM!

Słuchawki

Chroń swój słuch! Przed włożeniem słuchawek do uszu ustaw głośność urządzenia na minimum. Nie odtwarzaj zbyt głośnego dźwięku przez słuchawki. Lekarze specjaliści ostrzegają przed uszkodzeniem słuchu. Jeśli zaczniesz dzwonić Ci w uszach, zmniejsz głośność lub przestań słuchać. Aby uzyskać idealny dźwięk, przestrzegaj oznaczeń lewej i prawej wkładki dousznej w kształcie litery L.

Powerbank

Upewnij się, że power bank jest w pełni naładowany przed pierwszym użyciem.

Należy używać standardowego kabla, w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

Zalecamy pełne ładowanie power banku co 4 miesiące, aby utrzymać żywotność baterii.

Uważaj na upadki. Zdecydowanie nie naprawiaj uszkodzonego power banku i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Nie zostawiaj power banku w pojeździe, nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj w pobliżu źródła ciepła przez dłuższy czas. Silne światło lub wysokie temperatury mogą uszkodzić baterię.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów (z wyjątkiem USB) do złącz y USB.

Przechowuj power bank w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania produktu lub gdy naprawa byłaby nieekonomiczna. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy zanieść go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęty. Dzięki prawidłowej utylizacji, pomożesz chronić cenne zasoby naturalne i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być wynikiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub najbliższym punktem zbiórki. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów mogą zostać nałożone kary pieniężne zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie produktu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w załączonej instrukcji użytkowania. Reklamacje nie będą uwzględniane, jeśli zmieniłeś produkt lub nie zastosowałeś się do instrukcji podanych w instrukcji użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części ulegających normalnemu zużyciu itp.)
- wad spowodowanych wpływami zewnętrznymi (np. warunki klimatyczne, kurz, niewłaściwe użytkowanie itp.)
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem produktu, uderzeniem, uderzeniem w niego itp.
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych części, nieodpowiednich akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel.

PEŁNE NAŁADOWANIE Ważne ostrzeżenie: Podczas ładowania za pomocą paneli słonecznych upewnij się, że napięcie paneli nie przekracza 22 woltów. Panele o napięciu powyżej 22 V nie mogą być używane z tym urządzeniem, takie użycie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Aby uniknąć pożaru lub ryzyka porażenia prądem, postępuj zgodnie ze wszystkimi wskazanymi wartościami złączy wejściowych i wyjściowych. Wentylacja: Upewnij się, że produkt będzie miał odpowiednią wentylację i upewnij się, że otwory wentylatora nie są zasłonięte podczas użytkowania. Nie kładź niczego na produkcie podczas jego przechowywania. Aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci. Przed użyciem pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Przed użyciem należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem brudu, kurzu lub nadmiernej wilgoci. Urządzenie generuje napięcie przemienne jak konwencjonalne gniazdko domowe. Podchodź do urządzenia z podobną ostrożnością i nie wkładaj ciała obcych do wylotów lub otworów wentylacyjnych. Jakakolwiek manipulacja urządzeniem lub jego elementami uniemożliwi skorzystanie z gwarancji.